Installations- und Bedienungsanleitung

HY-88536
HY-88566

1



Spender und Zubehör

2



Öffnen Sie den Spender von oben mit dem Schlüssel

3



Legen Sie die passenden Rollen in den Spender

4



Die Rollen sollen gut in den Spender passen

5



Schließen Sie den Spender

6



Sanft ziehen und abreißen

7



Nachdem eine Rolle aufgebraucht ist, ziehen Sie die untere Platte mit dem Halter auf die Seite, um die andere Rolle zu verwenden

8



Sanft ziehen und abreißen